
iProMelodi Okul

Melodi Kontrol Sistemi

İSBİTEK® IT Yazılım Elektronik Sanayi

İÇİNDEKİLER

Konu	Sayfa No
➤ <u>Melodi Kontrol Sistemi Nedir?</u>	3
➤ <u>Nerelerde Kullanılır?</u>	3
➤ <u>Zil Saatleri</u>	10

Melodi Kontrol Sistemi Nedir?

Melodi kontrol sistemi; istediğiniz saatte, istediğiniz müziğin, belirlediğiniz süre kadar çalınmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu sistem, melodi çalan bir cihaz ve PC programından oluşur. Müzik dosyaları PC programı ile cihaza gönderilir.

Dosyaların bir defaya mahsus olarak cihaza gönderilmesi yeterlidir. Sürekli bilgisayara bağlı kalmak gibi bir zorunluluk yoktur. Melodi cihazı bir kere ayarlandı mı bilgisayara bağlı olmadan kendisi çalışabilir. Girilen zil saatlerinin zamanı geldiğinde ilgili melodi çalınır.

İsteğe bağlı olarak bir müzik yayını listesi oluşturup sırayla çalınması da sağlanabilir. Anons ekleme özelliği sayesinde istenilen müzikler anons olarak eklenebilir ve butona tıklayarak çalıştırılabilir.

[Başa Dön](#)

Nerelerde Kullanılır?

Okullar başta olmak üzere belirli zamanlarda müzik çaldırılmak istenen yerlerde ve müzik yayını yapılmak istenen her yerde kullanılabilir.

[Başa Dön](#)

Zil Saatleri

Ders saati zillerini ayarlamak için bu bölüm kullanılır. Öğretmenler, öğrenciler ve ders çıkış saatleri için farklı melodiler çalınabilir. Saatler girildikten sonra **"Cihazı Gönder"** butonu ile cihaza yazılır. Melodi cihazı ders saati geldiğinde ilgili melodileri otomatik olarak çalacaktır.

Bir diğer özellik ise melodinin ne kadar süre çalınacağına girilebilmesidir. Bu sayede melodileri parçalayıp ayrıca hazırlamanıza gerek kalmaz. Örneğin; 3 dakikalık bir melodinin sadece 30 saniyesini çaldırabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken melodinin **"Çalma Süresi"** alanına bir değer girmektir.

[Başa Dön](#)

Zil Saatleri
Müzik Yayını
SD Kart Yönetimi

	Melodi Adı	Çalma Süresi	Melodi Uzunluğu
Öğrenci Zili	Öğrenci - Çayır Çimen.mp3	00:00:18	00:00:18
Öğretmen Zili	Öğretmen - Destan.mp3	00:00:18	00:00:18
Çıkış Zili	zdzil.mp3	00:00:27	00:00:27

Sabah Grubu

	Öğrenci	Öğretmen	Çıkış
1.Ders	08:45	08:50	09:30
2.Ders	09:35	09:40	10:20
3.Ders	10:25	10:30	11:10
4.Ders	11:15	11:20	12:00
5.Ders	12:35	12:40	13:20
6.Ders	13:25	13:30	14:10
7.Ders			
8.Ders			
9.Ders			

Öğlen Grubu

	Öğrenci	Öğretmen	Çıkış
1.Ders			
2.Ders			
3.Ders			
4.Ders			
5.Ders			
6.Ders			
7.Ders			
8.Ders			
9.Ders			

Öğrenci, Öğretmen ve Çıkış zili melodilerini yandaki kutudan girebilirsiniz. Çalma Süresi alanını kullanarak melodinin ne kadar süre çalınacağını ayarlayabilirsiniz.

Öğrenci, Öğretmen ve Ders Çıkışları için melodiler bu listede seçilir. Hangi melodinin ne kadar süre çalınacağı da yine burada girilir.

Bu listelerde ise sabahçı ve öğlençi gruplar için ders saatleri girilir. İkili eğitim yapan okullar için Öğlen Grubu listesine giriş yapılır.

Cihaza Gönder butonu ile girilen ders saatleri cihaza gönderilir. Artık bundan sonrası melodi cihazına aittir.

➡ Cihaza Gönder

[Başa Dön](#)



İSBİTEK® IT Yazılım Elektronik Sanayi

Tel : 0(212) 220 82 66

Fax: 0(212) 220 83 66

isbitek@isbitek.com.tr

www.isbitek.com.tr